

岩国市民文化会館 大ホール 負荷回路DMX対照表

UH						
No.	1	2	3	4	5	6
DMX	185	186	187	188	189	190

LH						
No.	1	2	3	4	5	6
DMX	191	192	193	194	195	196

3SUS																
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

3BOR (LED)				
No.	1(W)	2(R)	3(G)	4(B)
DMX	181	182	183	184

3BOR (一般調光)								
No.	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	17	18	19	20	21	22	23	24

2SUS																
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

2BOR (LED)				
No.	1(W)	2(R)	3(G)	4(B)
DMX	177	178	179	180

2BOR (一般調光)								
No.	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	9	10	11	12	13	14	15	16

1SUS																
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1BOR (LED)				
No.	1(W)	2(R)	3(G)	4(B)
DMX	173	174	175	176

1BOR (一般調光)								
No.	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	1	2	3	4	5	6	7	8

TOR-下手				
No.	1	2	3	4
DMX	150	151	152	153

P.BOR (LED)				
No.	1(W)	2(R)	3(G)	4(B)
DMX	169	170	171	172

TOR-上手				
No.	1	2	3	4
DMX	146	147	148	149

FRONT-下手										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DMX	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

FRONT-上手										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DMX	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82

CEILING													
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DMX	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

FC-下手									
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DMX	121	122	123	124	125	126	127	128	129

FC-上手									
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DMX	112	113	114	115	116	117	118	119	120

FC-前						
No.	1	2	3	4	5	6
DMX	106	107	108	109	110	111

FC-奥								
No.	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	130	131	132	133	134	135	136	137

天井反射板								
No.	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	197	198	199	200	201	202	203	204

客電												
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DMX	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220